

Gemacht, um zu halten.

**ALBERTS®**



**QUICKY**

[alberts.de](http://alberts.de)

## 1 Vorbereitung des Erdaushubs für das Fundament

- ① Beginnen Sie damit, den Erdaushub für das Fundament vorzubereiten.
- ② Die Breite des Aushubs sollte dem Durchmesser oder Querschnitt des Pfostens zuzüglich etwa 300 mm entsprechen, um ausreichend Platz für die Stabilität zu bieten.
- ③ Aufgrund der Frostgrenze sollte die Tiefe des Aushubs 800 mm betragen.

## 2 Vorbereitung der Fundamentgrube mit Kies

- ① Füllen Sie die vorbereitete Fundamentgrube nun mit einer Schicht von etwas Kies bis die Bodenhülse aufsteht.
- ② Dies hilft bei der Drainage und Stabilisierung des Fundaments.

## 3 Positionierung des Pfostens mit Bodenhülse

- ① Setzen Sie den Pfosten, der mit einer Bodenhülse ausgestattet ist, mittig in die vorbereitete Fundamentgrube.
- ② Achten Sie darauf, dass die Oberkante der Bodenhülse bündig mit der Oberfläche der Kiesschicht ist.

## 4 Ausrichtung des Absperrpfostens festlegen

- ① Bestimmen Sie die gewünschte Ausrichtung des Absperrpfostens.
- ② Beachten Sie dabei die Verkehrsführung, Sichtbarkeit und Sicherheitsanforderungen.
- ③ Stellen Sie sicher, dass der Pfosten in einem passenden Winkel und in Fluchtrichtung zur Umgebung steht.

## 5 Einbringen und Ausrichten des Betons

- ① Gießen Sie den Beton in die Fundamentgrube um den Pfosten herum.
- ② Während Sie den Beton eingießen, stellen Sie sicher, dass der Pfosten weiterhin in der gewünschten Ausrichtung bleibt.
- ③ Sie können eine Wasserwaage verwenden, um die vertikale Ausrichtung des Pfostens zu überprüfen.
- ④ Das Bodenrohr sollte mit dessen Oberkante oben im Fundament abschließen.

## 6 Verdichtung, Glättung und Aushärtung des Betons

- ① Verdichten Sie den Beton vorsichtig, um eventuelle Lufteinschlüsse zu entfernen.
- ② Anschließend glätten Sie die Oberfläche des Betons, um eine ebene und ansprechende Oberfläche zu erhalten.
- ③ Lassen Sie den Beton dann entsprechend den Anweisungen aushärten, um sicherzustellen, dass das Fundament fest und stabil wird.

## 7 Richtige Anwendung

- ① Der Absperrpfosten lässt sich ohne Werkzeug in die oberste Position ziehen und rastet eigenständig ein.
- ② Zum Versenken ist zwingend ein Dreikantschlüssel notwendig.